

Translations: Dominik - module énergétique/36/fr

- Couper tous les systèmes de connexion
- Dénuder les bouts de câble concernés **Image 2**
- Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage **Image 3**
- Relier entre eux ces câbles via un domino **Image 4**