

Translations:Eolienne 200W/102/fr

- Selon schéma, tracer ensuite l'épaisseur de la pale sur la face d'attaque en respectant les mêmes épaisseurs que pour le plan de fuite.
Relier le point de la section 3 au point **B**.