

Translations:Eolienne 200W/116/fr

- Lorsque ces deux zones sont terminées, casser l'arrête restante de la ligne à 50% afin de réaliser un profil continu du bord d'attaque jusqu'au bord de fuite. La seule ligne encore visible au crayon doit être celle à 30%.