

# Translations:Eolienne 200W/142/fr

---

- Percer le centre du berceau avec un petit foret (environ 3mm). Ce perçage servira lors du moulage du stator.