

# Translations:Eolienne 200W/168/fr

---

1) Relier les entrées des bobines 1,2 et 3: c'est le point neutre.