

Translations:Four solaire (cuiseur type boîte)/49/zh-hans

6) 用剩余的胶合板完成箱体部分的组装。具体操作：用卷尺测量出绝缘隔热层的厚度，在胶合板上标记并切割，用切割好的胶合板固定在裸露出来的绝缘隔热层的边缘。