

Translations:Four solaire (cuiseur type boîte)/71/it

5) Prendere l'ultimo pannello dell'agglomerato, ricoprirlo di alluminio e fissare la striscia su una delle estremitá con l'aiuto di chiodi. Se i chiodi oltrepassano, tagliate le punte con l'aiuto di una sega per metalli.