

Translations:Four solaire tubulaire/14/fr

- Placer la poignée au centre d'un des 2 bouchons. Repérer l'emplacement des 3 vis puis percer avec un foret \varnothing 4 mm
- Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de \varnothing 4 mm