

Translations:Four solaire tubulaire/16/fr

- Percer un trou de \varnothing 3 mm au centre du bouchon
- Couper un disque de \varnothing 5 mm dans le rouleau en liège
- Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège