

Translations:Four solaire tubulaire/22/fr

- Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
- Riveter les bouchons au tube (rivets de \varnothing 3 mm)