

Translations:Four solaire type tube transportable et à base de récup/55/fr

On posera bien la plaque en alignant les bords côté charnière au centre et on commencera à visser des petites vis D3L12 (ne pas oublier de prépercer).