

# Translations:Hydroponie/42/es

---

- En este modelo, se explica el procedimiento para hacer 3 canalones, pero es posible agregar más según tus preferencias.
- Corta 4 rastreles de la misma longitud (Nuestros rastreles medían 190 cm).
- Sujétalos de manera paralela sobre un soporte con una escuadra y tornillos a la misma distancia (15 cm).
- Engrapa la lona a un costado del primer rastrel y luego estírala para cubrir los otros tres. (Es posible doblar la lona para que haya más resistencia.)
- Forma los canalones con la lona hasta que toque el soporte.
- Engrapa la lona sobre cada rastrel y córtala.
- Recuperación del agua