

Translations:Hydroponie/46/es

- En el fondo de la primera caja, perfora un agujero con la sierra de corona del diámetro de la manguera de salida hacia la segunda caja.
- Instala el grifo y la manguera sobre la caja.
- Esparce una capa bastante gruesa de grava en el fondo (1/4 del volumen del filtro).
- Añade una capa de bolas de arcilla del mismo grosor.
- Añade una capa de arena más fina encima.
- Instala el filtro debajo de la bolsa de agua en la salida del canalón y eleva por encima del biofiltro para que la gravedad permita.