

Translations:Hydroponie/46/it

- Sul fondo del primo bidone praticare un foro con la sega a tazza del diametro del vostro tubo di uscita verso il secondo bidone.
- Installare il rubinetto e il tubo sul bidone
- Stendere uno strato di ghiaia grossolana (1/4 del volume del filtro)
- Aggiungere uno strato di palline di argilla dello stesso spessore
- Al di sopra, aggiungere uno strato più fine di sabbia
- Installare il filtro sotto la sacca d'acqua all'uscita della grondaia e sollevarlo rispetto al biofiltro in modo che la gravità consenta all'acqua di scorrere.