

Translations:Hydroponie/46/pt

- No fundo do primeiro tanque, faça um furo com a serra copo do diâmetro do tubo de saída para o segundo tanque. *Instale o bico da mangueira no tanque
- Espalhe uma camada de cascalho razoavelmente grossa no fundo (1/4 do volume do filtro)
- Adicione uma camada de bolas de argila da mesma espessura
- Adicione uma camada de areia um pouco mais fina por cima
- Instale o filtro sob a bolsa de água na saída da calha deixando-o mais alto em relação ao filtro biológico permitindo que a água caia por gravidade.