

Translations:Hydroponie/48/es

- Mide la distancia del biofiltro al final de los canalones con la manguera (del diámetro adecuado para tu bomba).
- Conecta un extremo a la bomba y el otro a un grifo con 4 salidas (que se adapte al número de canalones) y colócalo en el extremo de los canalones.
- Fija el grifo al canalón central.
- Conecta las mangueras a las salidas del grifo para regar los canalones.
- Sumerge la bomba en el biofiltro.
- Sumerge el difusor de burbujas en el biofiltro.