

Translations:Installation Biogaz autoconstruite/14/fr

Ensuite on coule une dalle (camion toupie pour les fainéants comme moi) après avoir ferrailé le sol, renforcer la ferraille sous les murs. Faites comme si c'était une cuve à eau pour le calcul des ferrailles.