

Translations:Installation Biogaz autoconstruite/26/fr

La matière organique doit arriver juste en dessous des tuyaux PVC qui entrent dans la cuve.