

# Translations:L'éolienne/142/fr

---

De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) :  $V_{max}$  - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) :  $A/ph$  - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)