

Translations:Maison bioconstruite/16/fr

Pour une bétonnière de mezcla il faut :

- ½ seau d'eau
- 1 seau de bouse de vache
- 2 et ½ seaux de terre tamisée
- 1 brassée de paille

Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une pate chargée d'eau mais qui se tient sans couler. (On pourra ajouter de l'eau ou de la terre si la pate est trop humide ou trop sèche)