

Translations:Maison bioconstruite/46/fr

Creuser légèrement au milieu au sommet des murs de la pièce afin de former une encoche pour y déposer la poutre (1).