

Translations:Maison bioconstruite/73/fr

Clouer le grillage aux planches à l'aide d'agrafes. Placer les agrafes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon équilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezzla.