

Translations:Meuble lavabo autonome/20/fr

1. Marquer l'emplacement du raccord dans la partie la plus basse du seau.
2. Percer le seau avec la mèche à étage.
3. Visser le raccord. Joint et écrou à l'intérieur.



.....Attention de bien laisser la place pour l'écrou qui est plus grand que le raccord.