

Translations:Meuble lavabo autonome/34/fr

1. Marquer l'emplacement et percer un trou de diamètre 18. Mèche plate de menuisiers
2. Faire un évasement de 39 de diamètre sur le dessous de planche
3. Visser le support du robinet à la planche et installer le bec