

Translations:Moustiquaire sur mesure/38/fr

Placer le tasseau de bois sur le côté qui représente le bas de votre moustiquaire (celui sur lequel il n'y a pas de velcro au centre). Il doit être au niveau du tissu.