

Translations:Objet en mycélium de champignon/20/fr

- Placer la bouteille de verre à l'intérieur de la bouteille plastique. Bien ajuster au centre.
- Remplir l'espace entre la bouteille plastique et la bouteille de verre de substrat en tassant un peu.
- Pour le "chapeau", nous avons confectionné un moule en carton du même diamètre que la bouteille de verre. Remplir l'interstice entre la bouteille en plastique et le carton de substrat.
- Ajouter une rondelle en carton pour séparer les deux parties. Sans séparation le mycélium coloniserait tout le substrat et on ne pourrait plus ouvrir le "chapeau"
- Bien fixer les différentes parties avec du scotch.
 - Refermer les bouteilles et les mettre dans votre incubateur a une température de 20-30°C et sans luminosité.
 - Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...)).