

Translations:Objet en mycélium de champignon/30/fr

De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n'aura pas *diminué*. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le *substrat est complètement colonisé*. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l'intérieur du substrat soit égale à celle de l'air ambiant.