

Translations:Poêle bouilleur/26/fr

Maintenant que nous avons mis en place le foyer, il faut créer notre béton en vermiculite. Pour le préparer avec une pelle, il faut mélanger à sec la vermiculite et le ciment. Ce mélange s'effectue facilement que ce soit sur un sol (propre) ou sur une feuille épaisse en plastique. A l'aide d'une pelle, remuez les deux produits de manière à obtenir une teinte grise uniforme.