

Translations:Poêle bouilleur/27/fr

Ajoutez ensuite la quantité d'eau nécessaire (2 sacs de vermiculite pour 1 sac de ciment pour 60L d'eau), l'eau doit être ajoutée progressivement tout en remuant à la pelle. Pour éviter les pertes d'eau, on peut le verser au milieu du mélange. Attention, il faut éviter de trop travailler le mélange pour ne pas écraser la vermiculite