

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/197/pt

- Calcule o volume necessário de mistura densa <https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view>.
- Prepare a mistura consultando a metodologia e a preparação da mistura densa no passo X
- Despeje 3cm de mistura densa até chegar a 6cm.
- Compacte a mistura com uma ripa de madeira durante a aplicação.

Tenha cuidado para retirar os fios de retenção da moldagem. Aguarde 24 horas antes de despejar o restante.