

# Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/197/ru

---

- Рассчитайте необходимый объем плотной смеси  
<https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view>
- Приготовьте смесь в соответствии с рецептом и приготовлением плотной смеси на шаге X.
- Насыпать 3 см плотной смеси до достижения 6 см.
- При укладке уплотните смесь с помощью шпателя.

Следите за тем, чтобы проволока, удерживающая формовку, была хорошо видна. Подождите 24 часа перед заливкой остальной смеси.