

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/208/pt

- Indique com um marcador ou fita adesiva a altura em que o concreto denso dentro do tambor deve parar, começando a partir do concreto na parte inferior (350/300/260).
- Prepare a mistura consultando o método e preparação da mistura densa no passo X
- Despeje o concreto em despejos de 5 cm no máximo.
- Compacte uniformemente o concreto após cada despejo. Se o concreto estiver muito compactado de um lado, a fôrma de papelão será empurrada para trás.
- Certifique-se de que as espessuras são regulares e simétricas; a cofragem não deve se mover. Se necessário, substitua os calços à medida que o enchimento progride.
- Repita até atingir a altura indicada.