

# Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/210/pt

---

A remoção da cofragem pode ser feita 12 horas após o concreto ser despejado. Esta é uma etapa bastante tediosa.

- Use luvas para evitar machucar as mãos no concreto, ao deslizá-las nos orifícios.
- Arranque com a mão ou com um alicate tudo o que estiver exposto através dos orifícios.
- Uma vez que foi removido tudo quanto era possível, faça um fogo nos buracos para queimar o que resta e poder removê-lo.

O uso de álcool isopropílico facilita a combustão dos elementos que precisam ser removidos, mas tome cuidado para nunca pôr álcool no fogo. Uma vez que o fogo tenha começado, use pequenos pedaços de madeira seca para continuar a combustão.