

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/231/pt

Ajuste de altura

- Pegue o comprimento entre o nível do concreto e o topo do tambor, subtraia 2-3 mm de margem e a espessura do vidro cerâmico e adicione 15mm de aletas.
- Transfira essas medidas para o futuro chapéu-canhão e aplique fita adesiva em todo o perímetro, esta será a marca a seguir ao cortar.
- Cortar o chapéu-canhão.
- Indique a altura final do chapéu-canhão (distância entre o nível do concreto e o topo do tambor, subtraia 2-3 mm da margem e da espessura).
- Faça as aletas no lado onde o recorte é menos limpo.
- Dobre todas as aletas para fora; elas permitirão que o sino segure o concreto.