

Translations:Poelito - Poêle de masse semi-démontable/369/fr

Placer un peu de cendre ou de sable dans le bouchon du T au pied de la ligne d'évacuation (seulement la 1ère fois)