Translations:Point d'eau économe et autonome/30/fr

- Découper le fonds de la bouteille. Percer son bouchon à un diamètre un peu inférieur au tuyau. Insérer le tuyau en force et le laisser dépasser d'1 cm dans la bouteille.
- Positionner la bouteille sur la latte, au dessus du levier. Ajuster la longueur du tuyau.
- Fixer la bouteille avec 2 fils de fer, tenus par 4 vis.
- Faire passer le tuyau sous le clou et le maintenir sur la tranche de la planche avec une agrafe. Mettre l'élastique en place (autour du clou e de la vis) et régler sa tension pour que le tuyau soit pincé.