

Translations: Rideau thermique - prototype 2/18/fr

- Bien nettoyer les briques du lait restant.
- Il faut aplatir les briques de telle sorte d'avoir aucune plié.
- Découper la Brique comme montrer dans la photo.
- Enlever la couche extérieur de la brique de telle sorte à garder un peu de carton (attention à la déchirure de la brique).