


Translations: Rideaux coupe-froid/21/fr

- Sur le tissu prévu pour l'extérieur (côté fenêtre), rabattre la bande prévue pour l'ourlet sur la couverture de survie. N'hésitez pas à faire une fente diagonale dans les angles pour un résultat plus fin.
- Epinglez les deux épaisseurs entre elles.
- Posez par dessus le tissu côté intérieur de la même façon en rabattant la bande pour les ourlets à l'intérieur, de manière à ce que la couverture de survie soit prise en "sandwich" entre vos tissus et demeure ainsi invisible.

 Attention ! Certaines couvertures de survie ont un endroit et un envers selon le chaud et le froid... Veuillez à adapter la pose du tissu en conséquence !