

Translations:Savon à base de glycérine (sous-produit du biodiesel)/19/fr

Une fois le mélange glycérine /eau/KOH effectué, continuez à chauffer le mélange

- Avec un batteur a main ou électrique, mélanger la solution pendant une dizaine de minutes puis couper le feu
- Continuer à mélanger doucement pendant 10 minutes supplémentaires. Le mélange devrait commencer à faire des bulles de savon au fur et à mesure.
- Ajouter les huiles essentielles et les mélanger.
- Couler le savon dans le tupperware et laisser refroidir 24h.

Une fois les 24h passée, le savon devrait avoir refroidi et être prêt à être démoulé et couper. Pour s'assurer qu'il est bien refroidi, poser le doigt dessus, si cela laisse une empreinte c'est qu'il n'est pas prêt.

- Une fois refroidi, démouler délicatement le savon
- Avec un couteau, le découper en morceaux à votre convenance
- Placer les morceaux de savon dans un endroit frais pendant une semaine ou deux avant de le tester.

Pour le test: placer le bout de votre langue sur le savon, si vous ressentez un picotement/petite décharge (comme si vous mettiez la langue sur une pile) c'est qu'il est encore un peu caustique et qu'il faut encore attendre avant de l'utiliser.