

# Translations:Savon de cendre et de graisse animale/21/fr

---

- Faire fondre la graisse dans le fut en métal ;
- Y verser la lessive de cendre ;
- Porter le tout à ébullition pour accélérer la réaction, mélanger pour éviter le débordement.