

# Translations:Sciences Participatives : Bioponie d'intérieur/39/es

---

- Tome la moldura A
- Ensamble el canalón atornillando los 2 pequeños listones (140 mm) en las 2 grandes longitudes (1060 mm). Aquí se utiliza una broca de 3 mm para los agujeros y tornillos de 4 mm.



Los listones de 1060 mm se colocan verticalmente y no planos (ver foto 3 del paso 8).