

Translations:Sciences Participatives : Bioponie d'intérieur/45/es

- Superponga 3 capas de film transparente de 1500 mm de largo (ver foto 1).
- Colóquelas en el canalón, dejando unos 20 cm de film transparente en uno de los extremos del canalón (ver foto 2).
- Fije el film transparente en el otro extremo del canalón (ver foto 3).
- Fije el film transparente a lo largo del canalón (ver fotos 4 y 5). Asegúrese de que el film siga bien la forma del calcetín.