

Translations:Sciences Participatives : La douche à brumisation/47/fr

- Insérez le tasseau D entre les tasseaux A et B
- Pré-percez puis vissez les tasseaux A et D d'une part puis les tasseaux B et D d'autre part. Utilisez la même technique de mise en position avec les serres-joint. Ici, on utilise un foret de 2,5 mm pour des vis de 4 mm

 Ne pas utiliser de vis trop grandes ou trop courtes