



Translations: Tranformer un smart-phone en smart-ordi/22/fr

- Collez le hub au clavier. Idéalement, collez-le à droite du clavier pour les droitiers.
- Soudez les fils pour les connecter en insérant des gaines thermorétractables (à ne pas chauffer pour l'instant).

 Avant de couper l'embout mâle USB du clavier, il est essentiel de vérifier quel fil est connecté à quelle broche de la prise USB femelle.

 Assurez-vous de travailler dans un environnement bien ventilé, de prendre des précautions de sécurité appropriées.