

Translations: Tranformer un smart-phone en smart-ordi/8/fr

- fer à souder à pointe fine pour plus de précision, sur son support
- fil à souder et un noyau de résine
- dénudeur de câble ou couteau
- éponge humide ou autre pour nettoyer la pointe du fer à souder entre les soudures, en éliminant les résidus de soudure
- gaines thermorétractables pour fils électriques, voir taille en fonction du diamètre de vos câbles à isoler