

# Translations: Vélo à assistance électrique/112/fr

---

**Attention :** Il faut bien garder les fils de cuivre correspondants à la même phase ensemble, il faudra peut-être les torsader à nouveau pour bien voir apparaître les trois bornes correspondantes aux phases. Vous pouvez ressouder les brins de la même borne ensemble pour éviter qu'ils se séparent lors des futures étapes.