

Translations: Vélo à assistance électrique/123/fr

Pour cela il faut, si vous en avez à disposition, enfiler un bout de gaine thermo-rétractable sur une des bornes de manière à couvrir la soudure et l'isoler électriquement, souder ensemble les bornes de la manière suivante :