

Translations: Vélo à assistance électrique/80/fr

Soudez l'axe sortant du moteur (entouré en rouge sur l'image 1) à une extrémité d'une barre de fixation (en gris sur l'image 1). Cette barre de fixation doit être de préférence un profilé ouvert en dessous pour pouvoir y faire passer les câbles du moteur. Il est possible d'aplatir légèrement le profilé pour faciliter la soudure.