

# Translations:Vélo à assistance électrique/92/fr

---

Tout d'abord, repérer les pôles positifs et négatifs de l'alimentation (Bleu, 1). Ces pôles ne doivent surtout pas être inversés. Le meilleur moyen de sécuriser la connexion est de souder un connecteur XT60(voir image 1) femelle ([voir section matériel](#)). Il faut connecter le câble noir à la borne - du XT60 et le câble rouge à la borne + du XT60. Il faut couper les cosses déjà présentes sur les câbles avant de procéder.