

Translations:Chauffage solaire version ardoise/73/it

- Preparare una superficie di 1x2m per il fondo scelto (qui si tratta di legno compensato filmato di 10mm di spessore).
- Preparare una superficie di 1x2m per l'isolante scelto (qui piastre STEICO di 22mm di spessore).
- Applicare la colla per legno sui listelli del telaio, dal lato dello spessore di 32 mm.
- Posizionare **prima il fondo**, quindi assicurare la placcatura con chiodatura regolare.
- Applicare delle strisce di sika sul fondo poi depositare l'isolante. Si tratta dello strato più esterno del telaio.